





Οδηγίες χρήσης πατακοφτη Mgv-1s

Ενας καλός βοηθός για εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καντίνα, αίθουσες φαγητού και οικογένειες για να ετοιμάσετε τηγανητές πατάτες και πατατάκια.



Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης για χρήση.
2. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν.
3. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, μην κρατάτε το τμήμα της λεπίδας κατά τη μεταφορά του κόπτη.
4. Όταν αλλάζετε το μπλοκ ώθησης, προσέξτε και κάντε το απαλά.



Συνδεσμολογία

1. Ελέγξτε τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Αν λείπουν ανταλλακτικά, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή. Μην τροποποιείτε μόνοι σας τον κόπτη.
2. Βγάλτε τη λαβή που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσετε το μπλοκ ώθησης και τοποθετήστε την σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα
3. κλειδώστε τη λαβή στο μηχανήμα με δύο πείρους (pin) , μία στον ζυγό και την άλλη στο βραχίονα
4. ελέγξτε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να οδηγήσει ομαλά το μπλοκ ώθησης
5. Για να αλλάξετε τη λεπίδα, ξεβιδώστε το παξιμάδι του φτερού και βγάλτε την αρχική λεπίδα και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το με την επιθυμητή λεπίδα (να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε αυτό το βήμα για να αποφύγετε τραυματισμούς)
6. Για να αλλάξετε το μπλοκ ώθησης, σπρώξτε απαλά το αρχικό μπλοκ ώθησης και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το με το επιθυμητό μπλοκ ώθησης (να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε αυτό το βήμα για να αποφύγετε τραυματισμούς)